

## **Nebu Food Truck garantie. (bijgewerkt 01/2024)**

Nebu Food Truck geeft garantie op uitgevoerde werkzaamheden aan trailers.

### **De eerste garantie van Nebu Food Truck is:**

90% van de onverwachte dingen zullen niet gebeuren als je dit tot het einde leest.

Houd er rekening mee dat veel storingen het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik. Dit betekent echter niet dat de klant altijd de schuldige is. Dankzij onze ruime ervaring bij Nebu Food Truck weten wij dat wie niets doet, geen fouten maakt.

De klant wordt geïnformeerd over de garantiemogelijkheden. Op verzoek van de klant wordt informatie individueel verstrekt en, afhankelijk van de keuze, garantiedocumenten bijgevoegd.

Aanhangwagens en losse onderdelen vallen onder verschillende voorwaarden onder garantie. Het hangt af van de fabrikant en de gekozen opties.

Hieronder vindt u informatie over het gebruik met de Nebu Food Truck aanhanger. Dit is geen instructie gekopieerd uit een boek, het is gebaseerd op ervaring.

## **Het uitvoeren van reparaties van defecten die onder de garantie vallen.**

Standaard duurt de garantie van Nebu Food Truck **12 maanden**.  
Rekening houdend met de regels:

De deur-tot-deur garantie geldt standaard voor een periode van **3 maanden** vanaf het moment van ontvangst van de aanhangwagen. Indien zich een situatie voordoet waarin de klant gebruik moet maken van de garantie, komt de service naar de door de klant aangegeven plaats, tot 200 km vanaf het hoofdkantoor van Nebu Food Truck. Afstanden boven 200 km, transportmethode individueel bepaald.

Reparaties van defecten die onder de garantie vallen, mogen de komende **9 maanden** alleen worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van Nebu Food Truck. Nadat de klant de trailer heeft afgeleverd.

De methoden voor het verhelpen van de fout worden individueel bepaald, afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden.

Het garantiedefect wordt zo spoedig mogelijk verholpen.  
Rekening houdend met de beschikbaarheid van reserveonderdelen en de tijd die nodig is om deze te verkrijgen.

- schoonmaken van aanhangwagens

### **De aanhangwagen van buitenaf wassen:**

gebruik algemene autowasmiddelen. Het verdient aanbeveling de werking van het middel op de aanhanger op een onopvallende plaats te controleren.

### **Binnen schoonmaken:**

In het geval van roestvrij staal gebruikt u een sopje of afwasmiddel om het schoon te maken. Gebruik geen antibacteriële middelen met chloor of algemene schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld voor vloeren. Kan roestvorming veroorzaken.

Om roest te verwijderen gebruikt u een zure roestoplosser voor roestvrij staal.

Voor het onderhoud van RVS wordt gebruik gemaakt van reinigingsmiddelen bedoeld voor RVS.

WD40 of keukenontvetter werkt goed.

**Aluminium vloeren wassen:** gebruik neutrale middelen, aluminium kan oxideren en dof worden. Het zal niet schijnen. Dit is geen defect van de vloer, dit zijn de eigenschappen van aluminium.

Voordat u een nieuw product gebruikt, is het raadzaam om de werking ervan op een onopvallende plaats te testen.

- elektrische installatie

De aanhangwagen is voorzien van een 230 V installatie.

Beveiligd door een aardlekschakelaar. Elke dubbele stekkerdoos heeft een aparte zekering. (1 stopcontact - 1 lijn)

De gehele aansluitgroep heeft een vermogen van 3640W (3,6kW).

**Het is verboden apparaten te gebruiken met een totaal vermogen van meer dan 3640W.** Op hetzelfde moment, er bestaat gevaar voor kortsluiting en brand.

De externe aansluiting van de aanhanger is 16A, een standaardaansluiting voor caravans.

De aansluiting dient te gebeuren met 1 kabel met 16A stekkers.

Als de aanhangwagen meer aansluitgroepen heeft, bijvoorbeeld 3. Op dezelfde manier moet de aanhangwagen worden aangesloten op 3 onafhankelijke bronnen met aparte kabels, zonder aansluiting op verlengsnoeren of verzamelstekkers.

Indien mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden alle zekeringen loskoppelen of de aanhangwagen volledig loskoppelen van de stroombron.

- water installatie

de waterinstallatie is aangesloten op 12V voeding.

De waterpomp is voorzien van een schakelaar. Schakel na beëindiging van de werkzaamheden de waterpomp uit. Het is een drukpomp die, wanneer ingeschakeld, een constante druk produceert. Als de slang onbeheerd wordt achtergelaten, blijft hij water pompen totdat de tank leeg is.

als de aanhanger buiten geparkeerd staat waar de temperatuur onder de 0 graden is.

Water moet uit het systeem worden gepompt als het bevriest en de pomp en slangen kan beschadigen.

Hoe je dat doet:

Trek de slang uit het waterreservoir.

Schroef de kraan los.

Wacht tot het water stopt met stromen.

U hoort de pomp, maar er stroomt geen water.

Er zit al lucht in de installatie, al het water is eruit gestroomd.

- gasinstallatie

Na voltooiing van de werkzaamheden moet de gasinstallatie worden uitgeschakeld. (Hoofdkraan van LPG-tank of alle propaantanks.)

Er werd gecontroleerd op de dichtheid van de gasinstallatie van de propaanfles of, als er sprake was van een LPG-installatie.

Controleer na elke aansluiting of verandering van het apparaat opnieuw de dichtheid.

Lekkages moeten routinematig elk kwartaal worden gecontroleerd.

Als de installatie over een manometer beschikt, sluit u na voltooiing van de werkzaamheden eenvoudigweg de hoofd-LPG-tank of alle propaancilinders. De meter op de manometer moet 5-6 aangeven. Als je de volgende dag terugkomt en de manometer nog steeds dezelfde stand aangeeft, is de installatie strak. Als de gasdruk in de installatie daalt, duidt dit op een lek in de installatie. Het moet onmiddellijk worden gevonden en gerepareerd.

Indien er oranje gaslangen in de installatie aanwezig zijn dienen deze iedere 2 jaar vervangen te worden. Op elke slang staat een productiedatum.

Het is mogelijk om de propaanreductie aan te passen. Om de vlam in horecaapparatuur te reguleren, kunt u de druk verhogen en verlagen.

De regelklep bevindt zich op het gasreductiemiddel, schroef het plastic deksel los.

- afzuigkappen

Verwijder de filters en reinig de afzuigkap alleen als de motor uitgeschakeld is.

Er kunnen twee soorten kappen worden geïnstalleerd: gelast en gelijmd.

Gelaste kappen zijn vrijwel onderhoudsvrij; indien nodig mogen ze alleen van binnenuit worden gereinigd.

Gelijmde afzuigkappen moeten na het werk regelmatig worden schoongemaakt, vet dat binnenin achterblijft kan de lijm beschadigen en lekkages veroorzaken.

Ze zijn bovendien afgedicht met hitte- en vetbestendige siliconen.

Als er lekkages optreden, moeten deze grondig worden gereinigd, ontvet, oude siliconen worden verwijderd en opnieuw worden afgedicht met hitte- en vetbestendige siliconen.

Zorgvuldige verzorging van de afzuigkap garandeert een lang en probleemloos gebruik.